



①卓球台に水準器を置き水平を出す

卓球台の高さを上下調整して
縦方向、横方向の両方水平を出す




卓球台の高さ調整・卓球台水平出しが
完了したらストッパーにて高さを固定する


②アクリルシートを仮止めする①




アクリルシートをエンドライン1/2程度の位置へ
サイドライン手前位置へ仮止めする
左右対称に位置へアクリルシートを仮止めする



③ アクリルシートを仮止めする②



アクリルシートをエンドライン1/2程度の位置へ
サイドライン手前位置へ仮止めする
左右対称に位置へアクリルシートを仮止めする




アクリルシートを矢印方向へ引っ張りたるみ
ゆるみがないようにもう一方を仮止めする

④エンドフレーム取付け

エンドフレームに養生テープを取付け固定する（3～4箇所）


※内側の養生テープはR形状にならない様に直角に貼る




⑤ サイドフレーム取付け

サイドフレームに養生テープを取付け固定する（2箇所程度）


※先にフレームに養生テープを貼り付けておく
内側の養生テープはR形状にならない様に直角に貼る



⑥ アクリルシートを台へ固定する




アクリルシートと卓球台を20mm幅養生テープで固定する
アクリルシートの固定は全長1本で固定する（サイド・エンド両方）
※養生テープがしわにならない様にテープを張る




⑦レシーブエリアを作成する

サイドフレームの距離にレシーブエリアラインを作成する




⑧卓球台中央の段差に養生テープを張る

卓球台中央の段差部に50mm幅の養生テープを張り段差の緩和を図る




⑧ ネットを張る

支柱にネットを取り付けてから片方の可動支柱を引っ張り
ネットのテンションをを張る
ネット中央部分がたるみが発生し易い為、



ネット高さネット中央部42mm
ポール付近は左右同高さにする
(ピン球直径40mm)




ネットは白色部分が下方向

⑩エンドフレームの真ん中にマーキングする

エンドフレーム真ん中に養生テープにてマーキングをする
(全盲選手の位置情報)
※エンドフレームが二分割する物は除く

真ん中にマーキング

真ん中にマーキング



完成